




ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

1. Включение системы:

Нажмите кнопку включения/выключения, обозначенную символом 

При этом кондиционер активируется

2. Настройка температуры:

Используйте кнопки  и  для установки желаемой температуры в помещении

1. Нажатие кнопки  повышает температуру

2. Нажатие кнопки  понижает температуру



Рекомендуемая температура
для комфортного сна и отдыха
составляет 20-23°C



3. Выбор скорости вентилятора:

Нажмите кнопку, обозначенную символом вентилятора , чтобы выбрать желаемую скорость воздушного потока

Каждое нажатие кнопки последовательно переключает скорости:

- **Высокая**
обеспечивает наиболее быстрое охлаждение или обогрев
- **Средняя**
- **Низкая**
для поддержания комфортной температуры и минимального уровня шума

4. Контроль работы кондиционера:

- После установки желаемой температуры, на дисплее отображается текущая температура в помещении
- Следите за изменением показаний дисплея, чтобы контролировать процесс достижения заданной температуры



5. Выключение системы:

Для выключения кондиционера
повторно нажмите
кнопку включения/выключения 



Убедитесь, что система полностью
выключена

